

INSTRUCTION MANUAL

QUICK CONNECT CORD

Model No.: YDSCSTO37-QC

SYSTEM OVERVIEW

The Quick Connect™ Cord System allows one power cord to be used across compatible hair appliances.

No tools required.

No twisting.

No forcing.


How It Works:

1. Align connector with appliance port
2. Push until secure click is felt
3. Confirm lock before powering ON

To remove:

1. Turn appliance OFF
2. Unplug from outlet
3. Pull release collar
4. Remove gently

Never disconnect while plugged in.



Important: Connection is secure only when fully seated and locked. Always check connection before use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

DANGER

To reduce risk of electric shock:

- Unplug immediately after use
- Do not use near water
- Do not immerse in liquid
- If dropped into water, unplug immediately


WARNING

- Use only with compatible Quick Connect™ appliances
- Do not modify connector
- Do not detach while powered
- Do not force connection
- Keep out of reach of children
- Do not operate if damaged

Recommended: Install RCD ($\leq 30\text{mA}$) for bathroom circuits.



Quick Connect™ Cord



Instruction Manual

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :

- Débrancher immédiatement après usage
- Ne pas utiliser près de l'eau
- Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide
- Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement

AVERTISSEMENT

- Utiliser uniquement avec les appareils compatibles Quick Connect™
- Ne pas modifier le connecteur
- Ne pas débrancher lorsqu'il est sous tension
- Ne pas forcer l'insertion
- Tenir hors de portée des enfants
- Cesser l'utilisation si endommagé

Pour une protection accrue, l'installation d'un dispositif différentiel (DDFT $\leq 30\text{mA}$) est recommandée.

Conforme aux exigences applicables de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
SOLO PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Desenchufe inmediatamente después de usar
- No use cerca del agua
- No sumerja en agua ni en otros líquidos
- Si cae en agua, desenchufe inmediatamente

ADVERTENCIA

- Use solo con dispositivos compatibles Quick Connect™
- No modifique el conector
- No desconecte mientras esté energizado
- No fuerce la conexión
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No utilizar si está dañado

Se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual ($\leq 30\text{mA}$) para baños.

Cumple con las normativas aplicables de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.